







































































## Переходники

<p>NPTF Переходники тип соединения наружная резьба- наружная резьба</p>	 <b>FFM</b> / p. N4	 <b>CRM</b> / p. N5	 <b>RRS</b> / p. N5	 <b>FFFM</b> / p. N6		
<p>NPTF Переходники тип соединения наружная резьба- внутренняя резьба</p>	 <b>PTRM</b> / p. N7	 <b>FGM</b> / p. N8	 <b>CDM</b> / p. N9	 <b>CD45M</b> / p. N10	 <b>MRO</b> / p. N11	 <b>MMS</b> / p. N12
<p>NPTF Переходники тип соединения внутренняя резьба - внутренняя резьба</p>	 <b>GGM</b> / p. N13	 <b>DDM</b> / p. N14	 <b>DD45</b> / p. N14	 <b>MMOM</b> / p. N15	 <b>KMMOO</b> / p. N15	
<p>NPTF Заглушка</p>	 <b>HPM</b> / p. N16	 <b>HHP</b> / p. N16	<p>UNF/NPTF Переходники</p>	 <b>F5OG</b> / p. N17	 <b>AOEG</b> / p. N18	 <b>AOE4G</b> / p. N18
<p>UNF Переходники</p>	 <b>F5OG5</b> / p. N19	 <b>F5OHAO</b> / p. N20	<p>UNF Заглушка</p>	 <b>G5G5JG5</b> / p. N20	 <b>P5ONM</b> / p. N21	 <b>HP5ON</b> / p. N22
<p>BSPT-BSPP метрический - UNF Переходник</p>	 <b>F3HMG5</b> / p. N23	 <b>F4OHMG5</b> / p. N24	 <b>F8OHMG5</b> / p. N25			
<p>Male/Male Переходники наружная резьба - наружная резьба BSPP конус 60°</p>	 <b>HMK4</b> / p. N26	 <b>WMK4WL4NM</b> / p. N27	 <b>EMK4</b> / p. N28	 <b>JMK4</b> / p. N28	 <b>F3MK4</b> / p. N38	 <b>FMK4</b> / p. N40
<p>Male/Female тип соединения наружная резьба- внутренняя резьба переходник с вращающейся гайкой BSPP конус 60°</p>	 <b>F6MK4</b> / p. N30	 <b>C6MK4</b> / p. N31	 <b>R6MK4</b> / p. N32	 <b>S6MK4</b> / p. N33		
<p>Female/Female тип соединения внутренняя резьба -внутренняя резьба переходник с вращающейся гайкой BSPP конус 60°</p>	 <b>H6MK4</b> / p. N34	 <b>E6MK4</b> / p. N35	 <b>J6MK4</b> / p. N36			

BSPP 60° конус переход на резьбу/заглушка	 <b>G4MK4</b> / p. N37	 <b>FNMK4</b> / p. N39	 <b>PNMK4</b> / p. N29			
BSPP переходники тип соединения внутренняя резьба -внутренняя резьба	 <b>GG44M</b> / p. N41  <b>MMO444M</b> / p. N42					
переходная втулка BSPP/BSPT	 <b>PTR44M</b> / p. N43	 <b>PTR34M</b> / p. N44	соединение и заглушка с наружной резьбой BSPT  <b>FF33M</b> / p. N45  <b>HP3M</b> - p. N46			
Соединение гайка NPSM / наружная резьба NPTF	 <b>0107</b> / p. N47	 <b>2107</b> / p. N48	 <b>3107</b> / p. N49			
Соединение гайка NPSM / внутренняя резьба NPTF	 <b>0207</b> / p. N50  <b>2207</b> / p. N51					
Соединение гайка NPSM / наружная резьба UNF	 <b>0507</b> / p. N52	 <b>2507</b> / p. N53	 <b>3507</b> / p. N54			
Переходники JIS, наружная резьба/ резьба BSPT	 <b>F3MT4</b> / p. N55	 <b>C3T4</b> / p. N56	 <b>V3T4</b> / p. N56	JIS Соединения	 <b>HMP4</b> / p. N57	 <b>HP46</b> / p. N57
Переходники JIS, резьба BSPP / резьба BSPT	 <b>F3MP4</b> / p. N58	 <b>C3P4</b> / p. N58	 <b>V3P4</b> / p. N59	 <b>F63MP4</b> / p. N59	 <b>G63P4</b> / p. N60	 <b>G3P4</b> / p. N60
Уплотнения/ стопорное кольцо	 <b>Элементы переходников</b> p. N61					